

## Instructies voor de Hamar

De V612-Hamar verandazonwering wordt bevestigd aan de onderkant van een terrasoverkapping. Bij de V910-Garda moeten hierbij langere bevestigingsmaterialen worden gebruikt, zodat de bevestiging in de kamer van het profiel plaatsvindt in plaats van alleen in de kliklijst van de ligger. Bevestiging in de kliklijst brengt niet genoeg stevigheid met zich mee. Zie onderstaande afbeelding.

Let op: in verband met lichtdoorval is de V612-Hamar **niet** geschikt voor plaatsing onder de V920-Riva terrasoverkapping. Deze informatie vindt u ook terug in de prijslijst (pagina 252).

### Inmeten

Houd bij het inmeten rekening met kozijnen aan de zijkanten. Bovendien is het belangrijk een aftrekmaat te hanteren om de uitval te bepalen, namelijk: de totale lengte van de ligger – 104 mm. Deze 104 mm bestaat uit: 37 mm van de ligger in het gootprofiel, 47 mm van de ligger in het muurprofiel en 20 mm totale speling boven en onder.

